


E 16

F-10

Fuel tank
(Rd • Re)

Réservoir d'essence
(Rd • Re)

Benzintank
(Rd • Re)



BGF5 - 34

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requit								N° de série	Code de zone		
					CR50 Rd	CR60 Rd	CR50 Re	CR60 Re	CR50 Rr	CR60 Fz	CR50 Rg	CR60 Rg				
ENS. ROBINET CARBURANT • RESERVOIR AUXILIAIRE COMP. ESSENCE	0.2	1	16950-GC4-005	ENS. ROBINET CARBURANT	1	1										
				16950-GC4-731	ENS. ROBINET CARBURANT											
		2	16997-467-000	JOINT TORIQUE, 11.0X3.55		1	1	1	1							
		3	17504-GC4-700	CAOUTCHOUC A DE FIXATION		1	1									
					RESERVOIR											
		4	17504-GF5-730	CAOUTCHOUC A DE FIXATION				2	2							
					RESERVOIR											
		5	17506-357-000	CAOUTCHOUC B DE MONTAGE		1	1									
					RESERVOIR D'ESSENCE											
		6	17508-KA3-710	CAOUTCHOUC DE MONTAGE		2	2	2	2							
					RESERVOIR D'ESSENCE											
		7	17509-KA3-710	COLLIER DE FIXATION DE		2	2	2	2							
					RESERVOIR D'ESSENCE											
		8	17516-GF5-000	BANDE AR. DE RESERVOIR		1	1	1	1							
		9	17520-GF5-000	RESERVOIR AUXILIAIRE COMP.		1	1									
			ESSENCE													
			RESERVOIR AUXILIAIRE COMP.					1	1							
			ESSENCE													
10	17521-429-000	TUBE DE RESPIRATION DE BOUCHON		1	1	1	1									
			ESSENCE													
11	17620-KA4-710	ENS. BOUCHON DE RESERVOIR		1	1	1	1									
			D'ESSENCE													
12	17624-KA4-000	JOINT DE BOUCHON DE RESERVOIR		1	1	1	1									
			ESSENCE													
13	17626-467-000	COLLIER DE FIXATION DE		2	2	2	2									
			RESERVOIR D'ESSENCE													
14	87123-GF5-300	EMBLEME DE RESERVOIR D'ESSENCE		1	1	1	1									
15	87124-GF5-300	EMBLEME DE RESERVOIR D'ESSENCE		1	1	1	1									
			G.													
			G.													