

E 4


E-16

Transmission

Transmission

Getriebe

Transmisión



B443-4

Items d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis				N° de série	Code de zone
					250 NDC	400 Nc	250 NDo	400 No		
		10	23491-MC0-000	PIGNON CINQUIEME D'ARBRE PRINCIPAL (27T)	1	1	1	1		
		11	23501-MC0-000	PIGNON CINQUIEME D'ARBRE DE RENVOI (29T)	1	1	1	1		
		12	23511-ME0-000	PIGNON PRINCIPAL D'ARBRE PRINCIPAL	1	1	1	1		
		13	23521-443-010	PIGNON PRINCIPAL D'ARBRE DE RENVOI (27T)	1	1	1	1		
		14	23801-442-720	PIGNON DE COMMANDE (15T)	1		1			E,ED,F,ND,SW,U,1G,2G
			23801-443-600	PIGNON DE COMMANDE (16T)	1					BH
			23801-443-690	PIGNON DE COMMANDE (17T)		1		1		E,ED,F,H,NO,U,1G,2G
		15	23811-292-000	PLAQUE DE FIXATION DE PIGNON COMMANDE	1	1	1	1		BH
		16	24261-283-000	GOUILLE DE GUIDE FOURCHETTE CHANGEMENT DE VITESSE	1	1	1	1		
		17	90451-413-000	RONDELLE DE BUTEE, 25MM	3	3	3	3		
		18	90461-286-000	RONDELLE B DE BUTEE, 25MM	1	1	1	1		
		19	90462-323-000	RONDELLE BLOCAGE, 25MM	1	1	1	1		