






INDEX DES BLOCS - GROUPE CADRE




F- 1	Phare	H 2
F- 1-1	Phare	H 4
F- 1-2	Phare	H 6
F- 1-3	Phare	H 8
F- 2	Compteurs - Jeu de clés	H11
F- 2-1	Compteurs - Jeu de clés	H13
F- 3	Levier de poignée - Interrupteur - Câble	I 1
F- 3-1	Levier de poignée - Interrupteur - Câble	I 3
F- 4	Maître cylindre de frein avant	I 8
F- 4-1	Maître cylindre de frein avant	I 10
F- 4-2	Maître cylindre de frein avant	I 12
F- 5	Guidon - Haut de fourche	I 14
F- 6	Tige de direction - Avertisseur	I 16
F- 7	Garde-boue avant	J 3
F- 8	Fourche avant	J 5




F- 9	Etrier de frein avant	J 8
F-10	Flasque de frein avant	J10
F-11	Roue avant	J12
F-11-1	Roue avant	J14
F-11-2	Roue avant	K 1
F-12	Plateau de frein arrière	K 4
F-13	Roue arrière	K 7
F-13-1	Roue arrière	K10




F-14	Réservoir d'essence	K14
F-15	Selle	L 8
F-16	Couvercle latéral droit - Batterie	L11
F-17	Couvercle latéral gauche - Rectifieur - Fusibles	L16
F-18	Filtre à air	M 5
F-18-1	Filtre à air	M10



F-19	Pot d'échappement	N 5
F-20	Pédale de frein - Pédale de changement - Bras de kick de démarrage	N10
F-21	Repose pieds	N13
F-22	Bequille	2-C 2
F-23	Fourche arrière - Carter de chaîne	2-C 5
F-24	Amortisseur arrière	2-C10



F-25	Garde-boue arrière - Pare-choc	2-C14
F-26	Clignotant	2-C16
F-26-1	Clignotant	2-D 3
F-27	Feu arrière	2-D 7
F-27-1	Feu arrière	2-D 9



F-28	Faisceau électrique - Bobine d'allumage - Unité de C.D.I.	2-D11
F-29	Cadre	2-D13
F-30	Outils	2-D16